

Installationsanleitung

# Panikschalter



## INSTALLATIONSANLEITUNG PANIKSCHALTER

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Egardia Panikschalters.

Website Egardia  
[www.egardia.com](http://www.egardia.com)

### Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf [www.egardia.com](http://www.egardia.com). Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf [www.egardia.com/nutzerfragen](http://www.egardia.com/nutzerfragen).

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.

### Panikschalter

Mit einem Tastendruck auf den Panikschalter wird ein Panikalarm ausgelöst, mit dem Sie direkt alle angemeldeten Kontaktpersonen benachrichtigen. Halten Sie die Paniktaste einige Sekunden lang gedrückt, um den Alarm auszulösen. Der Egardia Panikschalter ist immer aktiviert, unabhängig davon, ob die Alarmanlage eingeschaltet ist oder nicht. Den wasserdichten Panikschalter können Sie dank der mitgelieferten Kordel um Ihren Hals tragen.



**Achtung!** Bei sowohl einem Einbruch- als auch Panikalarm gibt die Alarmzentrale ein konstantes und lautes Signalton ab. Ein Panikalarm kann ausschließlich über das Bedienteil ausgeschaltet werden. Tippen Sie einen gültigen PIN-Code ein und drücken Sie anschließend die Taste mit dem grünen Hängeschloss, um einen Panikalarm auszuschalten.

## INSTALLATION DES PANIKSCHALTERS

Der Installationsvorgang des Egardia Panikschaters besteht aus drei einfachen Schritten.

<b>SCHRITT 1.</b>	<b>KONTROLLE DES INHALTS</b>	<b>KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DER DOSE</b>
<b>SCHRITT 2.</b>	<b>HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE</b>	<b>FÜGEN SIE DEN PANIKSCHALTER DER EGARDIA ALARMANLAGE HINZU</b>
<b>SCHRITT 3.</b>	<b>KONTROLLE UND TEST</b>	<b>KONTROLLIEREN UND TESTEN SIE DEN PANIKSCHALTER</b>

### SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Panikschalter (die Batterie befindet sich schon in dem Panikschalter)
2. Halskordel

### SCHRITT 2: HINZUFÜGEN AN DIE ALARMANLAGE

Fügen Sie nun den Panikschalter Ihrer Egardia Alarmanlage hinzu.

1. Kontrollieren Sie an der Alarmzentrale, ob der Alarm ausgeschaltet ist. Das oberste Lämpchen (Status) und das unterste Lämpchen (Online) leuchten grün.
2. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein. Das oberste Lämpchen (Status) auf der Alarmzentrale blinkt grün. Die Alarmzentrale wird jetzt nach neuem Zubehör suchen.
3. Drücken Sie die Taste des Panikschaters. Die Alarmzentrale gibt einen Signalton ab, wenn der Panikschalter erfolgreich angemeldet ist. Sie werden zwei Signaltöne hören wenn der Panikschalter bereits angemeldet wurde.
4. Drücken Sie wieder mindestens 5 Sekunden den Knopf "Reset" an der Seite der Alarmzentrale ein wenn Sie kein Zubehör mehr anmelden möchten. Die Alarmanlage wird wieder zum normalen Status zurückkehren.
5. Melden Sie sich an in Ihrem Egardia Konto und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmanlage". Innerhalb weniger Minuten wird der angemeldete Panikschalter erscheinen.
6. Ändern Sie den Namen des Panikschaters, sodass der Panikschalter einfach zu erkennen ist.

### SCHRITT 3: KONTROLLE UND TEST

Zur Sicherstellung einer korrekten Funktion des Panikschaters ist es empfehlenswert, diesen zu testen.

Drücken Sie einige Sekunden lang auf die Taste des Panikschaters, um einen Panikalarm auszulösen. Wenn der Alarm aktiviert wurde und Ihre angemeldeten Kontaktpersonen eine Alarmmeldung erhalten, ist der Panikschalter korrekt installiert.

*Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.*

## WARTUNG

### Batterie

Die Stromversorgung des Panikschaters wird mit einer CR2025 3V Lithium Knopfzelle sichergestellt. Abhängig vom Gebrauch hat die Batterie eine durchschnittliche Lebensdauer von 10 Jahren. Um Beschädigungen des Panikschaters zu vermeiden, kann die Batterie nicht ersetzt werden. Wenn die Batterie leer ist, muss der Panikschalter durch eine neue Panikschalter ersetzt werden.