

INSTALLATIONSANLEITUNG KAMERA (CAM-03)


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Egardia Kamera. Zur Installation der Kamera benötigen Sie ein aktives Egardia Abonnement. Mit diesem Abonnement können Sie bis zu 4 Egardia Kameras anschließen.

Website Egardia
www.egardia.com

Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf www.egardia.com. Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf www.egardia.com/nutzerfragen.

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourenanweisung des Kundenservice zurück.



Die Kamera kann kabellos oder mithilfe eines Ethernetkabels angeschlossen werden.

Möglichkeiten der Kamera

Nachdem Sie die Kamera installiert haben, können Sie mit Ihrem Egardia Konto:


- in Echtzeit sehen, was die Kamera wahrnimmt (z. B. Kinder, Haustiere, Hilfsbedürftige)
- Aufnahmen anschauen, die automatisch während eines Alarms gespeichert wurden
- Bilder eines Alarms auf Ihrem Computer, Mobiltelefon oder Tablet-PC anschauen
- weltweit Aufnahmen starten
- nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sehen, was zu Hause geschieht

Vorgehensweise bei einem Alarm

Bei einem Alarm wird der Link (URL) zu den Kamerabildern an die angegebenen E-Mail-Adressen der Kontaktpersonen gesendet. Bei der Benachrichtigung per SMS wird auch der Link (URL) zu den aufgenommenen Kamerabildern hinzugefügt. So sehen Sie direkt, was geschehen ist.

Einstellungen des Mobiltelefons

Die Möglichkeit, Bilder auf Ihrem Mobiltelefon anzusehen, ist von dem Typ Ihres Mobiltelefons abhängig. Um die Bilder auf Ihrem Mobiltelefon anzusehen, können Kosten für den Datenverkehr anfallen. Informieren Sie sich daher bei Ihrem Mobilfunkanbieter, bevor Sie Bilder auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.



TEILE DER KAMERA

1. **Indikationslampe für Strom** – Die Lampe leuchtet, wenn der Strom korrekt angeschlossen ist.
2. **Indikationslampe Netzwerk** – Die Lampe leuchtet konstant, wenn die Kamera über ein Ethernetkabel mit Ihrem Router oder Modem verbunden ist. Die Lampe blinkt, wenn die Kamera Bilder versendet.
3. **LAN-Port** – Um die Kamera mit dem Ethernetkabel mit Ihrem Router oder Modem zu verbinden.
4. **Netzanschluss** – Um die Kamera mit dem mitgelieferten Netzadapter an das 230V-Stromnetz anzuschließen.
- 5, 6 und 7. – **Reservierte Funktion**
8. **Micro-SD Karte** – Für temporären Speicher.

Achtung! Während der Installation wird die Kamera mithilfe eines Ethernetkabels angeschlossen. Dies ist auch dann erforderlich, wenn die Kamera kabellos benutzt wird. Wenn Sie die Kamera mit einem Kabel an Ihrem Modem/Router anschließen möchten und dort keinen freien Ethernetport zur Verfügung haben, informieren Sie sich bei Ihrem Internetanbieter oder einem Computerfachgeschäft über die Möglichkeiten die Anzahl der Ethernetports zu erweitern. Möchten Sie die Kamera kabellos benutzen und Ihnen steht kein freier Ethernetport auf Ihrem Modem/Router zur Verfügung, ziehen Sie zeitweilig den Stecker des Ethernetkabels der Egardia Alarmzentrale aus dem Modem/Router. Nachdem Sie die Kamera erfolgreich installiert

haben, schließen Sie das Ethernetkabel wieder an die Egardia Alarmzentrale an.

INSTALLATION DER KAMERA

Der Installationsprozess der Egardia Kamera besteht aus vier einfachen Schritten.

SCHRITT 1.	KONTROLLE DES INHALTS	KONTROLLIEREN SIE DEN INHALT DES PAKETS
SCHRITT 2.	MONTAGE DER KAMERA	BAUEN SIE DIE KAMERA ZUSAMMEN
SCHRITT 3.	KONFIGURATION DER KAMERA	STELLEN SIE DIE KAMERA VOR INBETRIEBNAHME EIN
SCHRITT 4.	TEST DER KABELLOSEN KAMERA	KONTROLLIEREN SIE, OB DIE KAMERA KABELLOS FUNKTIONIERT

SCHRITT 1: KONTROLLE DES INHALTS

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Kamera
2. Ständer- / Wandbefestigung
3. Ethernetkabel (weiß-grau)
4. Netzadapter

SCHRITT 2: MONTAGE DER KAMERA

Bauen Sie nun die Kamera zusammen.

Der Ständer der Kamera kann stehend verwendet werden oder an der Wand oder Decke befestigt werden.

Montage der Kamera auf dem Ständer: Nehmen Sie Fuß, Ständer und Einstellelement aus dem Paket. Schrauben Sie den Ständer an den Fuß und das Einstellelement. Schrauben Sie danach das Einstellelement an die Kamera. Die Schraube am Einstellelement wird zur Befestigung der Kamera in der gewünschten Position benötigt.

Netzwerkanschluss: Schließen Sie das Ethernetkabel an den LAN-Port der Kamera und an das Modem oder den Router an.

Achtung! Schließen Sie stets zuerst das Ethernetkabel und erst danach den Netzadapter an.

Netzanschluss: Schließen Sie den Netzadapter an die Kamera an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Kamera meldet sich automatisch bei Egardia an.


Achtung! Auf dem Computer muss Flashplayer installiert sein um die Bilder anzusehen. Installieren Sie Flashplayer, wenn Ihr Internetbrowser Sie dazu auffordert. Sie können Flashplayer kostenlos installieren, und zwar über:
<http://get.adobe.com/flashplayer>.

SCHRITT 3: KONFIGURATION DER KAMERA

Melden Sie sich in Ihrem Egardia Konto an und klicken Sie auf die Registerkarte "Kameras". Wenn

Sie noch keine Kameras installiert haben, öffnet sich das Fenster "Kamera hinzufügen". Ansonsten klicken Sie auf die Schaltfläche "Kamera hinzufügen".

Beispiel MAC-Adresse



Kameraspezifizierungen

MAC-Adresse der Kamera: Geben Sie die letzten 6 Ziffern und Buchstaben der MAC-Adresse der Kamera ein. Sie finden diese auf der Rückseite der Kamera unterhalb des Wortes "MAC Address".

Name der Kamera: Wählen Sie einen Namen, sodass die Kamera einfach zu erkennen ist.

Beispiele: Flur, Haustür, Küche, etc.

Funknetzwerk

Bei der Installation Ihrer Kamera benötigen Sie einige Daten über Ihr Internet, die Sie vielleicht nicht im Kopf haben. Die meisten Daten sollten Sie auf Ihrem Modem/Router nachlesen können.

Verschlüsselungsmethode: Wählen Sie den Verschlüsselungstyp aus, den Sie für Ihr Funknetzwerk verwenden möchten. Bei modernen Routern ist dies meistens WPA oder WPA2. Die Information finden Sie auf Ihrem Router/Modem.

Netzwerkname (SSID): Geben Sie den korrekten Namen Ihres Funknetzwerks ein. Der Netzwerkname ist der Name über den Ihre WLAN-Verbindung läuft. Dies ist meist entweder der Name Ihres Providers (z.B. Freenet2431) oder ein von Ihnen bei der Installation Ihres Internets bestimmter Name. Achten Sie auf Großbuchstaben!

Gemeinsamer Schlüssel: Der Netzwerkschlüssel ist das Passwort, das Sie auch benötigen um Ihren Computer an das WLAN-Netz anzuschließen. Falls Sie diesen vergessen haben, können Sie ihn eventuell folgendermaßen finden:

Achtung! Sollten Sie eine WEP-Verbindung haben, empfehlen wir Ihnen bei Ihrem Internetanbieter nach einer sichereren Verschlüsselung zu fragen. WEP-Verbindungen können leicht geknackt werden.

Achtung! Sie haben für Ihr Funknetzwerk wahrscheinlich den Sicherheitsschlüssel eingestellt, den Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben. Haben Sie keinen Sicherheitsschlüssel eingestellt, raten wir Ihnen dringend, dies noch nachzuholen. So schützen Sie Ihr Funknetzwerk effektiver gegen Eindringlinge.

1. Manchmal befindet er sich auf der Rück- oder Hinterseite Ihres Modems oder Routers.
2. Oder in einer Dokumentation/Brief welche/n Sie von Ihrem Netzwerk-Provider bekommen haben.
3. Falls Sie ein eigenes Passwort festgelegt haben, fragen Sie am besten die Person, die das Internet installiert hat.

Verschlüsselung: Wählen Sie zwischen AES oder TKIP. Welche Verschlüsselung Sie haben, steht meist auf Ihrem Modem/Router.

Zur Aktivierung der Kamera müssen Sie unten auf der Seite einmalig die Zahlungsbedingungen akzeptieren. Mit diesem Abonnement können Sie bis zu 4 Kameras anschließen.

SCHRITT 4: TEST DER KABELLOSEN KAMERA

Führen Sie diesen Schritt nur dann aus, wenn Sie die Kamera kabellos benutzen möchten.

Ziehen Sie das Ethernetkabel aus der Kamera. Schalten Sie die Kamera aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Warten Sie danach etwa 20 Sekunden. Stecken Sie nun den Netzstecker wieder in die Steckdose. Die Kamera funktioniert nun kabellos.

Die Kamerabilder können Sie in Ihrem Egardia Konto auf der Registerkarte "Kameras" ansehen. Beim ersten Mal kann es etwa 2 Minuten dauern, bis die Bilder erscheinen.

Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

Achtung! Sollte nach 3 Minuten noch kein Bild gezeigt werden, ziehen Sie den Netzstecker der Kamera aus der Steckdose. Schließen Sie zuerst das Ethernetkabel wieder an die Kamera an und stecken Sie dann den Netzstecker der Kamera wieder in die Steckdose. Klicken Sie nun auf die Taste "Einstellungen ändern" und geben erneut die korrekten Einstellungen für das Funknetzwerk ein.

Wichtiger Hinweis

Aufnahmen werden automatisch 30 Tage lang gespeichert. Zur längeren Speicherung der Aufnahmen setzen Sie in Ihr Egardia Konto auf der Registerkarte "Kameras" ein Häkchen an die betreffende Aufnahme.

Achtung!

Bitte überprüfen Sie, ob es in Ihrem Land rechtliche Vorschriften für die Nutzung von Überwachungskameras gibt. Wir empfehlen in jedem Fall die mitgelieferten Warnsticker deutlich sichtbar anzubringen.

Egardia B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
Niederlande

Garantie Zertifikat

4 Jahre*



Egardia Garantie

Egardia gewährt aktivierten Produkten, die registriert sind und den Sicherheitsservice abonniert haben, eine Garantie von vier Jahren.* Produkte, die nicht aktiviert und an den Sicherheitsservice angeschlossen sind, haben eine zwei-jährige Garantie. Dieser Garantieschein ist nur im Zusammenhang mit Ihrem Kaufbeleg und ggf. einem Nachweis des Sicherheitsservice-Abo gültig. Diese Dokumente sind notwendig bevor eine Reparatur oder ein Umtausch vorgenommen werden kann. Bitte beachten Sie, dass Batterien nicht in diese Garantie fallen und entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetzgebung behandelt werden.

Haftungsausschuss der Garantie

Egardia übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, oder in Bezug auf den Inhalt dieser schriftlichen Materialien oder Software, und in keinem Fall haftbar für jegliche stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder für Folge-, Begleit- oder indirekte Schäden (einschließlich, aber nicht auf Schadensersatz wegen entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung und Verlust von geschäftlichen Informationen beschränkt), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit, diese schriftlichen Unterlagen oder Software oder Geräten zu verwenden. Einige Länder erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden oder der impliziten Garantie nicht, so dass obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Ausstellung der Garantie

Wenn sich herausstellt, dass das Produkt defekt ist, obwohl es ordnungsgemäß verwendet wurde, es sich noch innerhalb der Garantiezeit befindet und von einem autorisiertem Egardia Distributor gekauft wurde, kann der Kunde unter Anweisung des Kundenservices das Produkt zurück senden. Der Kunde sendet das Produkt auf eigenes Risiko zurück und muss für alle Kosten aufkommen, die beim Zurücksenden des Produkts entstehen.

Die Bestimmungen der Garantie

Folgende Schäden fallen nicht von die Bestimmungen der Garantie und der Kunde muss für die Reparatur aufkommen, selbst wenn die Schäden innerhalb der Garantiezeit entstanden sind:

- (a) Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (z. B. eine Installation, die nicht in der Installationsanleitung oder anderen Abschnitten der Anleitung, etc. erwähnt wird) zurückzuführen sind.
- (b) Für Schäden, die bei eigenständig ausgeführten (d.h. nicht von Egardia oder einer Egardia Vertragswerkstatt) Reparaturen, Modifikationen, Reinigung etc. entstanden sind.
- (c) Für Schäden, die durch Transport, Erschütterungen oder Fallen lassen etc. nach dem Kauf der Ware erfolgten.
- (d) Für Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen, Unwetter und andere Naturkatastrophen, Umweltverschmutzungen und ungleichmäßigen Stromquellen aufgetreten sind.
- (e) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahrlässige Lagerung (wie z.B. Aufbewahrung des Produkts unter hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektiziden wie Naphtalin oder schädlichen Chemikalien etc.) entstanden sind.
- (f) Jede Mängel, die aufgrund leerer Batterien entstehen.
- (g) Für Schäden, die z.B. entstanden sind weil das Produkt in Wasser, Sand, Schlamm etc. gefallen sind.
- (h) Wenn irgendwelche Änderungen auf dem Garantieschein oder den Kaufnachweis in Bezug auf die Jahres-, Monats- und Datum des Kaufs gemacht wurden oder der Name des Kunden, des Händlers oder die Seriennummer verfälscht wurde.
- (i) Wenn Kaufnachweis und ggf. Nachweis über Abonnements nicht diesem Garantie-Zertifikat vorgelegt werden.

Diese Garantie gilt nur für Egardia Sicherheitshardware und nicht für sonstige Produkte wie z.B. Batterien.

Mit dieser Garantie kann Egardia ausschließlich eine Reparatur vornehmen oder das Produkt ersetzen. Jegliche Haftung aus der Garantie für indirekte oder Folgeschäden, Verluste oder Schäden jeglicher Art erlitten oder durch den Kunden ist ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben hiervon unberührt.



Name

Unterschrift Kunde

Gateway ID **

Einkaufsdatum

**Die Gateway ID kann in Ihrem Egardia Account unter "Alarmanlage" gefunden werden